

# הוראות הפעלה

## לטיימר דיגיטלי לדוד

לקוח נכבד

תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאינט

נא הקפד על הוראות ההפעלה.

### קראו את ההוראות בעיון לפני השימוש

#### יתרונות:

- 24 שעות ו-7 ימים.
- זמן המינימום הוא דקה אחת. ניתן להגדיר 20 תכניות הפעלה וכיבוי מדי יום.
- מקש MODE מאפשר 4 מצבי תאורה
  1. On דולק קבוע.
  2. Off כבוי קבוע
  3. Timer-off מצב טיימר כבוי שמבצע את הפעולות השמורות שהגדרנו מראש.
  4. Timer-On מצב טיימר דלוק שמבצע את הפעולות השמורות שהגדרנו מראש.

- כולל סוללת גיבוי עד 100 שעות.

#### הלחצנים

- "CLOCK": מקש מפעיל, יוצא מתפריט ההגדרות.
- "SETUP": מגדיר 20 קבוצות הפעלה וכיבוי.
- "MODE" לחצן מצבי מפקס On, Off, Timer-off.
- "SEC": לא פעיל
- "HOUR": הגדרת השעות.
- "WEEK": הגדרת ימים.
- "MINUTE": הגדרת הדקות.
- "RESET": מאתחל את קבוצות ההפעלה והכיבוי.

#### השימוש:

##### הגדרת הזמן:

- לפני השימוש הראשון בטיימר, יש להגדיר תחילה את השעה הנכונה ואת היום הנכון.
- לחצו על המקשים "CLOCK" ועל "HOUR" כדי להגדיר את השעה.
  - לחצו על המקש "HOUR" במשך יותר מ-2 שניות. ניתן להגדיר את השעה במהירות.
  - לחצו על המקשים "CLOCK" ועל "MINUTE" כדי להגדיר את הדקות.
  - לחצו על המקש "MINUTE" במשך יותר מ-2 שניות. ניתן להגדיר את הדקות במהירות.
  - לחצו על המקשים "CLOCK" ועל "WEEK" כדי להגדיר את היום בשבוע.
  - לחצו על המקש "WEEK" במשך יותר מ-2 שניות. ניתן להגדיר את היום במהירות.

##### הגדרת התכנית

- יש 20 תכניות משולבות אפשריות.
- לחצו על המקש "SETUP" כדי להיכנס למצב הגדרת התכנית.
  - על המסך יוצגו התווים "1" ו-"ON" בצד שמאל.
  - לחצו על המקשים "HOUR", "MINUTE" ו-"WEEK" כדי להגדיר את היום והשעה שבהם תרצו שהטיימר יופעל.
  - לחצו על המקש "SETUP" כדי להגדיר את זמן הכיבוי השעה והיום בשבוע של התכנית המוגדרת כ-"1".
  - לחצו על המקשים "HOUR", "MIN" ו-"WEEK" כדי להגדיר את היום והשעה שבהם תרצו שהטיימר יכבה.
  - במקרה הצורך, לחצו "SETUP" כדי לעבור להגדרת ההפעלה/הכיבוי השניה.
  - בגמר התכנות לחצו על לחצן CLOCK כדי לצאת ממצב תכנות

## הוראות הפעלה לטיימר דיגיטלי לדוד

### צירופי הגדרת היום בשבוע:

- במצב "הגדרת התכנית" שהוזכר, ניתן להזין בטיימר שילובים רבים של ימות השבוע, כפי שמוצג כאן:  
(שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון)  
(שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון)  
(שלישי, חמישי, שבת) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת) (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון)

### מצבי הפעלת וכיבוי טיימר

- לחצו על אחד המקשים "ON/AUTO/OFF": על המסך יהיה סמן שיציג "ON" או "ON AUTO" או "OFF" או "OFF AUTO".
- לחצו על הסמן עד שיציג "ON": טיימר יציג באופן זמני את המשפט "הפעל את ההגדרה".
- לחצו על הסמן עד שיציג "ON AUTO" או "OFF AUTO": הטיימר יידלק ויכבה במהלך הזמן שהוגדר.
- לחצו על הסמן עד שיציג "OFF": הטיימר יכבה.

### פעולות מיוחדות

- לחצו על המקשים "WEEK" ו-"HOUR" בו זמנית. על המסך יוצג "O" בצד ימין: הטיימר נמצא במצב הפעלה/כיבוי אקראי ("RANDOM").
- זמן ההפעלה/הכיבוי של ההגדרות בפועל נע בין 2-32 דקות.
- לחצו על המקשים "HOUR" ו-"MIN" בו זמנית. על המסך יוצג "O" בצד ימין, ולשעה וליום תתווסף שעה אחת כשעה שהם יעברו לשעון קיץ.
- לחצו על המקשים "HOUR" ו-"MIN" שוב כדי לחזור לשעון חורף.
- הסמל • מופיע כשלא נעשית כל פעולה: הוא ייראה בצד ימין של המסך למטה כשהמכשיר במצב האקראי. לא נעשה שימוש במכשיר בזמן כזה.
- רמת הדיוק של טיימר: נצברת סטייה של כ-2 דקות בחודש.

### מצבים מיוחדים:

- כאשר טיימר לא נדלק או כבה בהתאם להגדרות, בדקו האם ההגדרות נכונות ושנו אותן במקרה הצורך.
- אם טיימר מתחיל לפעול או כבה לפני הזמן הנכון, ייתכן שהוגדרו כמה תכניות הדלקה וכיבוי.
- יש לבדוק האם ההגדרות נכונות ולשנות אותן במקרה הצורך.
- אם זמני ההדלקה והכיבוי המוגדרים נכונים, אך טיימר עדיין לא פועל היטב, שנו את הגדרת המצב אם נבחרה הגדרה לא נכונה.
- אם מסך התצוגה נותר כבוי אומטוטשט, יש לטעון את טיימר.
- אם בוצעו הפעולות שצוינו בסעיף זה ועדיין טיימר לא פועל היטב, צרו קשר עימנו או עם הספק לצורך תיקון.

### הערות:

- אסור שרמת המתח החשמלי תהיה גבוהה מרמת המתח המוגדרת למכשיר.
- זהו מוצר חשמלי. אין להשתמש בו כצעצוע לילדים.
- יש להשתמש במוצר זה במקומות סגורים ולוודא שלא יתרטב.
- אין לפרק את טיימר. רק בעלי מקצוע רשאים לתקן אותו.