

נתונים טכניים:

T11811	מק"ט
3600W	הספק
מחזור	מערכת קירור
2000mmH2O	שאיבה
80 ליטר	קיבולת
109 ס"מ	גובה
44 ס"מ	קוטר
120 ליטר/שניה	זרימה אוויר
Ø 40	אביזרים
רטוב/ יבש	פונקציות
230V 50 Hz	מתח
7.2 מטר	אורך הכבל
82 dB	עוצמת רעש



T11811

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

הוראות הפעלה למכונת שאיבה תעשייתיות יבש/רטוב

זהירות כללית

- כאשר מנקים או מבצעים שרות למכונה יש לוודא שכבל החשמל אינו מחובר לתקע החשמל.
- אם פתיל מזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה רק במעבדת השירות שטל או על ידי חשמלאי מוסמך.

הוראות הפעלה

- ודא כי מתח החשמל מתאים למכונת השאיבה שברשותך (230V)
- יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר.
- לפני הפעלה חבר את כל הצינורות ובחר את סוג המברשת הרצוי לך.
- חבר את צינור השאיבה אל פיית היציאה של מכונת השאיבה.

הוראות הפעלה לשאיבת אבק(יבש)

- ודא כי הכנסת את שק האבק אל המכונה לפני התחלת העבודה.
- ודא כי הצינור נקי ויבש.

הוראות הפעלה לשאיבת מים (רטוב)

- הסר את שק האבק מתוך מכונת השאיבה לפני הפעלה.
- רוקן את המיכל.
- בעת שאיבת שטיחים עם מים וסבון הכנס חומר שמונע קצף. המנוע עלול לשאוב לתוכו את הקצף ולהישרף.
- במידה והמנוע יישרף כתוצאה משימוש מנוגד להוראה לעיל, האחריות לא תחול על המנוע.

הוראות זהירות

- אין לשאוב במכונת השאיבה מוצקים או נוזלים שיש חשש שמכילים חומרים מתפוצצים, דליקים או רעילים.
- שים לב לא לפגוע במכסה שמעל ספק הכוח במכונה.
- יש להשתמש בתקע 230V מוגן בכדי למנוע זליגת חשמל.
- אין להשתמש במכונה זו לשאיבת אבק בחצרות (מחוץ לבית או משרד).

תקן מוצר:

אביזרים

